Unifi 控制器软件 PC 端安装教程 (更新于 20200109)

步骤 1: (该步骤仅 windows 平台需要, mac 平台请跳过) 根据 Windows 系统是 32 位还是 64 位,下载并安装对应版本 JRE 软件。 可到 EDCwifi 官网资源中心下载: https://www.edcwifi.com.cn/resources

26 深圳連联讯通科技有限公司 × +		—	- 0 >
- → C a edcwifi.com.cn/resources			* ☆ 🕒
EDCwifi		首页产品案例培训 资源 简介	联系我们
∲î↓ Windows软件			
Java 64位	Ubiquiti设备发现工具(Java版)	WinBox 3.20	
WinSCP	PuTTY	tftp工具	
局域网扫描工具	tftpd64		

步骤 2:

进入优倍快官网(https://www.ui.com.cn/download/unifi)下载 Unifi 控制器软件,选择 Unifi 系列,在 SOFTWARE 栏 目选择相应平台、版本的软件(例如 windows 系统下载 控制器 XXX for Windows),点击右边下载图标进行下载;

IDC 深圳捷联讯通科技有限公司 ×	● 优倍快网络技术咨询 (上海) 有 × +			
\leftrightarrow \rightarrow \mathcal{O} $($ \triangleq ui.com.cn/dow	nload/unifi			* 0
し 软件 运業商 UN	IFI AMPLIFI 产品 购买			下载 支持 论坛 🔍
🖞 airMAX® 🔘 UniFi® 🖘	UniFi®视频 (G1)airFiber® 🏦 UFiber® 📄 EdgeMAX® 🤌 mFi® 🔆 sur	MAX ^{~~}		索
> UniFi®	名称	类型	日期	文件
UniFI® Switching & Routing UniFI® VoIP	FIRMWARE			
	UniFI 固件 4.0.69 for UAP-AC-Lite/LR/Pro/EDU/M/M-PRO/IW/IW-Pro	き 固件	2019-11-11	<u>.</u>
> 配件	UniFi 圈件 4.0.69 for UAP-HD/SHD/XG/BaseStationXG	書 国件	2019-11-11	<u></u>
头用上具 (如)))	UniFi 固件 4.0.69 for UAP-nanoHD/IW-HD/FlexHD/BeaconHD	些 固件	2019-11-11	<u></u> .⊀
広照	UniFi 固件 4.0.69 for UAP, UAP-LR, UAP-OD, UAP-OD5	些 固件	2019-11-11	<u></u>
3c194	UniFI 固件 4.0.69 for UAP-v2, UAP-LR-v2	些 固件	2019-11-11	<u>↓</u>
	UniFi 固件 4.0.69 for UAP-IW	一面件	2019-11-11	*
	UniFi 圈件 4.0.69 for UAP-Pro	▲ 圏件	2019-11-11	<u></u>
	UniFi 圈件 4.0.69 for UAP-Outdoor+	些 固件	2019-11-11	<u></u>
	UniFI Cloud Key 固件 1.1.6	些 固件	2019-11-07	<u></u>
	UniFi Cloud Key Gen2 固件 1.1.6	些面件	2019-11-07	<u></u>
	UniFi Cloud Key Gen2 Plus 固件 1.1.6	* 固件	2019-11-07	1
	UniFI 固件 3.8.17 for UAP-AC, UAP-AC v2, UAP-AC-Outdoor	* 固件	2019-01-10	<u></u>
		SEE PAST FIRMWARE		
	SOFTWARE			
	UniFi Network 控制器 5.12.35 for Windows	③ 软件	2019-11-19	<u>له</u>
	UniFi Network 控制器 5.12.35 for macOS	③ 软件	2019-11-19	<u></u>
	UniFi Network 控制器 5.12.35 for Debian/Ubuntu Linux and UniFi Cloud Key	③ 软件	2019-11-19	<u>.</u>

步骤 3:

点击打开并安装 Unifi 软件(图上),安装完成后点击完成(图下),并等待控制器软件启动



步骤 4:

启动过程中保持等待(图上),启动完成后点击跳转按钮(图下),使其跳转到浏览器界面



步骤 5: (建议使用谷歌内核系浏览器, IE 系浏览器可能存在兼容性问题) 由于设备使用的是私有证书, 故会有安全提示, 按下图操作忽略进入即可。



您的连接不是私密连接

攻击者可能会试图从 localhost 窃取您的信息 (例如:密码、通讯内容或信用卡信息)。了 解详情

NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID



返回安全连接



您的连接不是私密连接

攻击者可能会试图从 localhost 窃取您的信息 (例如:密码、通讯内容或信用卡信息)。 了 解详情

NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID

隐藏详情

返回安全连接

此服务器无法证明它是localhost;您计算机的操作系统不信任其安全证书。出现此问题的 原因可能是配置有误或您的连接被拦截了。

继续前往localhost (不安全)

控制器版本 v5.11.X 或更新版本界面如下: 1、输入控制器标识名点击下一步:

Step 1 of δ Name Your Controller Use a simple name to help differentiate your controller when managing multiple networks. Controller Hume UnFi Network 输入控制器标识名 Or restore setup from backup 如有备价,点击此次导入	τ-#
	下一步 Next

2、云账户关联页面,点击下图位置进入高级选项关闭云服务相关,创建管理员帐号信息之后点击下一步



< Back

Next



< Back

Advanced cloud and local access



	Access		
You will not be a UniFi Cloud and managing this de SSH.	ble to login to this device via the must provide local credentials for evice, all its controllers as well as		关闭云服务账号关I
Use your Ubiqu	iti account for local access	0	
Local Administrator	Usemame		
ubnt	本地登录用户名		
Local Administrator	Password		
•••••	本地登录密码		
	壬有益) 应用		
•••••	里夏痸八雷屿		
Local Administrator	里夏和八雷屿 Email		

下一步

Next

3、保持下图默认,点击下一步



4、WiFi 配置界面,填入您要设置的 WiFi 名称和 WiFi 密码(至少 8 位字符),完成之后点下一步



5、设备发现界面,如果设备是全新未配置,则会出现在该界面,按下图勾选所需管理设备,然后点击下一步



6、确认设置项并选择所需国家代码以及时区,然后点击完成即可(如无额外需求,可按下图选择)



Check your configuration and setup your Controller. Controller Name UniFi Network Cloud Access Disabled Use Ubiquiti account for local access No Local Administrator Username ubnt WiFi Name EDCwifi-TEST Country or territory China ° 选择国家代码 Timezone (UTC+08:00) Shanghai ° 选择时区

Step 6 of 6 (Advanced)

< Back

Review Configuration

完成 Finish

7、最后点击左侧设备菜单,确认管理设备状态为已连接即可!

EDC 深圳	捷联讯通科技有限公司 × U	优倍快网络技术咨询 (上海) 有	🛛 🗙 🚺 UniFi Netv	vork × +			_	o ×
$\leftarrow \rightarrow$	C 🔺 不安全 localhost:84	43/manage/site/default/c	devices/list/1/50				₿ ₂	☆ \varTheta :
U	O UńiFi Network						○ 当前站点 ○ Default ∨	用户名 ubnt 〜
	全部(1) 无线(0) 有线(1)						C	2 🗄 🏭
<u>.lo</u>	设备名称 ↑	IP 地址	状态	EXPERIENCE	뀣号	版本	运行时长	÷
	74:83:c2:78:a3:c3		已解开	不适用	UniFi Security Gateway 4P	4.4.44.5213871		
0	1-1 of 1 devices 〈 〉 等页层	記示行数: 50 ~	状态变为已连接即可					
0								
0								
0								
*								
1								